



## Klucz do napinania paska rozrzadu

Narzędzie do ustawiania naciągu paska rozrzadu po jego założeniu. Wszystkie punkty kontrolne powinny być spasowane, a sposób montażu paska powinien być zgodny z instrukcjami warsztatowymi.



### Additional Information

- Do ustawiania naciągu paska wałka rozrzadu po jego założeniu.
- Zastosowanie: wiele modeli Hyundai/Proton/Mitsubishi/Volvo
- 2 elementy
- OEM C018 MD998767 999 5709 999-5709 09244-2800
- OEM MD998767 999 5709, 09244-28000

<http://lasertools.co.uk/product/3109>