

Cle a ergots pour amortisseurs Mercedes.

Shock absorber pin wrench used to hold the shock absorber still while undoing fixings on vehicles with air suspension fitted.



Additional Information

- Application: Mercedes Benz Classe E (211 chassis 2002-2010)
- Utilisé pour maintenir l'amortisseur en place lors de la depose des fixations sur le véhicule avec des suspensions pneumatiques
- Equivalent au code constructeur 211589000500
- Fabrication en chrome Molybenum avec une finition en chrome .
- manche ergonomique

<http://lasertools.co.uk/product/6384>

