

Kit de réparation de filetage de boulon de montage

Le kit 6958 offre les outils spéciaux nécessaires pour extraire le boulon cassé par perçage et installer des filets rapportés M6 permettant l'utilisation de boulons M6 OEM neufs.



Additional Information

- Kit d'installation de filets rapportés M6 pour boulon de montage d'injecteur Mercedes Benz
- Application aux moteurs Mercedes Benz CDi
- Contenu du kit : Taraud M8 x 1,0 mm, foret étagé 7-8 mm, foret de 6 mm, guide de perçage, outil d'installation de filets rapportés et 5 filets rapportés
- Permet de gagner du temps – le travail peut s'effectuer avec un démontage minimal et en laissant le couvre-culasse en place
- À utiliser avec un porte-taraud approprié, Laser recommande 6002 ou 6000

<http://lasertools.co.uk/product/6958>



