

Outil d'installation de courroie élastique - PSA

For installing the stretchy type water pump belt on PSA and Vauxhall vehicles. Fit the tool to the water pump pulley and turn the engine by the crankshaft pulley bolt in the direction of rotation until the stretch belt is fully guided onto the water pump pulley.



Additional Information

- Convient aux moteurs 3 cyl. 1,0 L et 1,2 L PSA et Opel à partir de 2012.
- Équivalent de l'OEM EN-52112-2. À utiliser conformément aux instructions données par le constructeur.
- Applications : Peugeot 108, 208, 301, 308, 408, 2008, 3008, 5008, Partner.
- Citroën : C1, C2, C3 Picasso, C3 Aircross, C4, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysée, Berlingo, DS 3, DS4, DS 4S, DS5LS.
- Opel Crossland X.

<http://lasertools.co.uk/product/7595>



