



Werkzeugsatz Vorderradlager

This kit has been developed to remove the front wheel bearing housing from the front drive flange. The front bearings are integral to the outer housing and due to their design are rendered un-serviceable when separated from the drive flange. Specifically for Ford Transit front wheel bearings from 2000.



Additional Information

- Kann mit Gleithammer und Adapter verwendet werden (einzeln erhältlich)
- Ermöglicht die Trennung der Stoßdämpfer senkrecht zum Lagergehäuse / Antriebsflansch zur Entfernung der Scheiben
- Keine Presse nötig
- Ermöglicht die Wiederverwendung des Antriebsflansch
- Hergestellt in Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/5545>

Video available: <http://youtu.be/KChhq2fsEWM>

