

## Werkzeug zum Aus-/Einbau der Gelenkbuchse - SAF

Für den Aus- und Einbau der SAF-Aufhängungs-Gelenkbuchse (3D-Buchse) mit nur einem Werkzeugsatz.



### Additional Information

- Kann für folgende Buchsen eingesetzt werden: OE 4 177 3028 00, Febi Bilstein 40590 und MEYLE 66-34 032 0001.
- Kann für folgende Buchsen eingesetzt werden: OE 4 177 3028 00, Febi Bilstein 40590 und MEYLE 66-34 032 0001.
- Vor dem Entfernen der alten Buchse unbedingt ihre Ausrichtung notieren.
- Vor dem Ausbau der alten und dem Einbau der neuen Buchse die Buchse reinigen und schmieren. Die Buchsenhersteller empfehlen das Gummimontage-Schmiermittel P80.
- Die Druckschraube ist mit Molybdändisulfidfett zu schmieren. HINWEIS: Keine Schlagwerkzeuge verwenden.

<http://lasertools.co.uk/product/8861>

